

事前の
チェック

- ① 下地に動きがある場合は、十分に固定してください。
- ② 石膏ボードの切断部分はカッター等で、面取りを行ってください。

■ 施工手順

1. 養生



- ① 床、枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、接着剤等が付着しないように養生する。

2. パテ処理



- ① 下塗用パテ「プロジェクトU」等でパテ処理し、V溝、段差等を埋める。
- ② 上塗用パテ「プロジェクト輝」等でパテ処理し、下地を平滑化する。
- ③ 完全に硬化させる。

※ビス頭のパテ処理は、ビス・釘頭専用パテ「Newビスパッチ」をお勧めします。

※ドア枠廻り等、クラックが発生しやすい目地部には「目地ガード」又は「耐振パテ60」の使用をお勧めします。

3. 壁紙貼り



- ① 壁紙施工用接着剤「ルーアマイルド」等を規定量の水で希釈し、糊付機にて壁紙裏面に均一に塗布する。(塗布量の目安：135g/m²)
- ② 養生袋「カンガルー」内で、壁紙に適したオープンタイムを取った後、壁紙を下地に貼り合わせる。
- ③ ジョイント部を重ね切りする際は、下地を切らないよう下敷きテープ(下敷テープ FUJIKO・MOMOKO等)を使用する。

※コーナー部分等の剥がれ防止に、「ジョイントコークA」の内コークをお勧めします。

■ 使用商品 (施工m²数)

● プロジェクトU

商品番号	硬化時間	荷姿	施工m ² 数の目安
259-424	60	3kg	300m ² /
259-434	120	×4	12kg

高品質アルテック下地調整剤
F☆☆☆☆

● プロジェクト輝

商品番号	硬化時間	荷姿	施工m ² 数の目安
262-421	60	3.5kg	300m ² /
262-431	120	×4	14kg

高品質アルテック下地調整剤
F☆☆☆☆

● Newビスパッチ

商品番号	色	荷姿
273-821	クリーム色	2.5ℓ(×4)

高品質アルテック下地調整剤
F☆☆☆☆

● 目地ガード

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
273-611	550g(×6×4)	15m/本

高品質アルテック下地調整剤
F☆☆☆☆

● ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
213-701	18kg	180m ² /18kg

JIS・F☆☆☆☆

■ 注意事項

- ① 下地に湿気がある場合は十分に乾燥させてください。
- ② 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工してください。
- ③ 施工は5℃以上で行ってください。
- ④ はみ出したパテ、接着剤等は直ちに清水にて拭き取ってください。
- ⑤ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工してください。
- ⑥ 極端に湿度が高くなる環境下、あるいは伸縮性の大きい壁紙を施工される場合などは、「ルーアマイルド」等の壁紙施工用接着剤に「ブラゾールSS」または「ブラゾール100S」を10～20%添加し、補強してください。
- ⑦ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。
- ⑧ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。