

事前の チェック

- ① ボード張り後の養生期間を十分にとり、下地を乾燥させてください。(養生期間の目安:1ヶ月)
- ② 施工前に発カビしている場合は、「NEW マスティーカビトリ」にて殺菌処理を行ってください。

■ 施工手順

1. 養生

- ① 床、枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、接着剤等が付着しないように養生する。



2. パテ処理

- ① 下塗用パテ「プロジェクトU」等でパテ処理し、V溝、段差等を埋める。
- ② 上塗用パテ「プロジェクト輝」等でパテ処理し、下地を平滑化する。
- ③ 完全に硬化させる。



3. 防カビ処理

- ① 「マスティーS・8」原液を刷毛、ローラー等にて下地全面に均一に塗布する。
(塗布量の目安:100cc/m²)
- ② 完全に乾燥させる。



4. 壁紙貼り

- ① 壁紙施工用接着剤「ルーアマイルド」等に「NEWパワーマスティー」(糊18kgに200g)を添加した後、規定量の水で希釈し、糊付機にて壁紙裏面に均一に塗布する。(塗布量の目安:135g/m²)
- ② 養生袋「カンガルー」内で、壁紙に適したオープンタイムを取った後、壁紙を下地に貼り合わせる。
- ③ ジョイント部を重ね切りする際は、下地を切らないよう「PP下敷きテープ」等を使用する。

※ コーナー部分等の剥がれ防止に、「ジョイントコークA」の内コークをお勧めします。

■ 使用商品 (施工m²数)

● プロジェクトU

商品番号	硬化時間	荷姿	施工m ² 数の目安
259-424	60	3kg	300m ² /
259-434	120	×4	12kg

※ 防カビ剤に併用可能
F☆☆☆☆

● プロジェクト輝

商品番号	硬化時間	荷姿	施工m ² 数の目安
262-421	60	3.5kg	300m ² /
262-431	120	×4	14kg

※ 防カビ剤に併用可能
F☆☆☆☆

● マスティーS・8

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
237-402	4ℓ(×4)	40m ² /4ℓ

● ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
213-701	18kg	180m ² /18kg

JIS-F☆☆☆☆

● NEWパワーマスティー

商品番号	荷姿	標準使用量
236-013	200g(×6×6)	糊18kgに 200g添加

■ 注意事項

- ① 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工してください。
- ② 施工は5℃以上で行ってください。
- ③ GLポンドには、「NEWパワーマスティー」を混合してボード張り施工を行ってください。
- ④ 「マスティーS・8」使用時はゴム手袋、眼鏡等を着用し、火気・換気に十分注意して作業を行ってください。
- ⑤ はみ出したパテ、防カビ剤、接着剤等は直ちに清水にて拭き取ってください。
- ⑥ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工してください。
- ⑦ 極端に湿度が高くなる環境下、あるいは伸縮性の大きい壁紙を施工される場合などは、「ルーアマイルド」等の壁紙施工用接着剤に「ブラゾールSS」または「ブラゾール100S」を10~20%添加し、補強してください。
- ⑧ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。
- ⑨ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。