

事前の
チェック

- ① 下地が湿っぽい場合は、十分に乾燥させてください。
- ② 下地表面が粉っぽい場合は、シーラー塗布回数を増やしてください。

■ 施工手順

1. 養生



- ① 床、枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、接着剤等が付着しないように養生する。

2. シーラー処理



- ① 「シーアップ」4kgを3倍の水(12ℓ)で希釈し刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。
(塗布量の目安: 100g/㎡・1回塗り)
※ 下地表面が粉っぽい場合は、2回以上塗布されることを推奨します。
- ② 完全に乾燥させる。

3. パテ処理



- ① 「耐振パテ60」でパテ処理し、クラック、欠損部、凹部等を埋める。
- ② 上塗用パテ「プロジェクト輝」等でパテ処理し、下地を平滑化する。
- ③ 完全に硬化させる。

4. 壁紙貼り



- ① 壁紙施工用接着剤「ルーアマイルド」等を規定量の水で希釈し、糊付機にて壁紙裏面に均一に塗布する。
(塗布量の目安: 135g/㎡)
- ② 養生袋「カンガルー」内で、壁紙に適したオープンタイムを取った後、壁紙を下地に貼り合わせる。
- ③ ジョイント部を重ね切りする際は、下地を切らないよう「PP下敷きテープ」等を使用する。

※ コーナー部分等の剥がれ防止に、「ジョイントコークA」の内コークをお勧めします。

■ 使用商品 (施工㎡数)

● シーアップ

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
227-402	4kg(x4)	160㎡/4kg (4倍希釈・1回塗り)

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

● 耐振パテ60

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
279-221	3.6kgx4	200㎡/14.4kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

● プロジェクト輝

商品番号	硬化時間	荷姿	施工㎡数の目安
262-421	60	3.5kg	300㎡/
262-431	120	×4	14kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

● ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-701	18kg	180㎡/18kg

JIS-F☆☆☆☆

■ 注意事項

- ① 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工してください。
- ② 下地が極端に粉っぽい場合は、ケレン等により、粉っぽい層を除去してください。
- ③ 施工は5℃以上で行ってください。
- ④ はみ出したシーラー、パテ、接着剤等は直ちに清水にて拭き取ってください。
- ⑤ シーラーを使用する際は、事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工してください。
- ⑥ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工してください。
- ⑦ 壁紙施工前は、換気を十分行い、下地を乾燥させてください。
- ⑧ 極端に湿度が高くなる環境下、あるいは伸縮性の大きい壁紙を施工される場合などは、「ルーアマイルド」等の壁紙施工用接着剤に「ブラゾールSS」または「ブラゾール100S」を10~20%添加し、補強してください。
- ⑨ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。
- ⑩ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。