

事前の  
チェック

- ① 下地に動きがある場合は、十分に固定してください。
- ② 下地表面が粉っぽい場合は、シーラーの塗布回数を増やしてください。

■ 施工手順

1. 養生

- ① 床、枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、接着剤等が付着しないように養生する。



2. シーラー処理

- ① 「シーアップ」4kgを同量の水(4ℓ)で希釈し刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。  
(塗布量の目安: 100g/㎡)  
※下地表面が粉っぽい場合は、塗布回数を2~3回に増やしてください。



- ② 完全に乾燥させる。

3. パテ処理

- ① 下塗用パテ「プロジェクトU」等でパテ処理し、V溝、段差等を埋める。
- ② 上塗用パテ「プロジェクト輝」等でパテ処理し、下地を平滑化する。
- ③ 完全に硬化させる。



※ビス頭のパテ処理は、ビス・釘頭専用パテ「Newビスパッチ」をお勧めします。

※ドア枠廻り等、クラックが発生しやすい目地部には「目地ガード」又は「耐振パテ60」の使用をお勧めします。

4. 壁紙貼り

- ① 壁紙施工用接着剤「ルーアマイルド」等を規定量の水で希釈し、糊付機にて壁紙裏面に均一に塗布する。  
(塗布量の目安: 135g/㎡)
- ② 養生袋「カンガルー」内で、壁紙に適したオープンタイムを取った後、壁紙を下地に貼り合わせる。
- ③ ジョイント部を重ね切りする際は、下地を切らないよう「PP下敷きテープ」等を使用する。



※コーナー部分等の剥がれ防止に、「ジョイントコークA」の内コークをお勧めします。

■ 使用商品 (施工㎡数)

● シーアップ



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
227-402	4kg(x4)	80㎡/4kg (2倍希釈・1回塗り)
F☆☆☆☆		

● プロジェクトU



商品番号	硬化時間	荷姿	施工㎡数の目安
259-424	60	3kg	300㎡/
259-434	120	× 4	12kg
F☆☆☆☆			

● プロジェクト輝



商品番号	硬化時間	荷姿	施工㎡数の目安
262-421	60	3.5kg	300㎡/
262-431	120	× 4	14kg
F☆☆☆☆			

● Newビスパッチ



商品番号	色	荷姿
273-821	クリーム色	2.5ℓ(x4)
F☆☆☆☆		

● 目地ガード



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
273-611	550g(x6x4)	15m/本
F☆☆☆☆		

● ルーアマイルド



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-701	18kg	180㎡/18kg
JIS-F☆☆☆☆		

■ 注意事項

- ① 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工してください。
- ② 施工は5℃以上で行ってください。
- ③ はみ出したシーラー、パテ、接着剤等は直ちに清水にて拭き取ってください。
- ④ シーラーを使用する際は、事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工してください。
- ⑤ シーラーは塗布ムラ、塗布量不足により、クロスに膨れが生じる事がありますので、十分注意してください。
- ⑥ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工してください。
- ⑦ 極端に湿度が高くなる環境下、あるいは伸縮性の大きい壁紙を施工される場合などは、「ルーアマイルド」等の壁紙施工用接着剤に「ブラゾールSS」または「ブラゾール100S」を10~20%添加し、補強してください。
- ⑧ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。
- ⑨ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。