

事前の
チェック

- ① 既存壁紙に浮き、剥がれがある場合は、補強してください。
- ② 表面の汚れ・油分等は、十分に除去してください。
- ③ 内装制限を受ける現場(防火壁装工事)では、壁紙の重ね貼りは避けてください。

■ 施工手順

1. 養生



- ① 床、枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、接着剤等が付着しないように養生する。

2. 捨て糊処理



- ① 「プラゾールSS」を原液又は、約10%の水で希釈し、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。(塗布量の目安: 125g/m²)
※ 既存壁紙のエンボスが大きい場合は、塗布量を多めにしてください。
※ 施工前にクラフトテープによる簡易チェックを行ない、「プラゾールSS」の密着が悪い場合は、事前にサンディング処理を行ってから捨て糊してください。

- ② 完全に乾燥させる。

3. パテ処理



- ① 欠損部、凹部を「水性リフォームパテ W」でパテ処理し、下地を平滑化する。
- ② 完全に乾燥させる。

4. 壁紙貼り



- ① 壁紙施工用接着剤「ルーアマイルド」等を規定量の水で希釈し、糊付機にて壁紙裏面に均一に塗布する。(塗布量の目安: 135g/m²)
- ② 養生袋「カンガルー」内で、壁紙に適したオープンタイムを取った後、壁紙を下地に貼り合わせる。
- ③ ジョイント部を重ね切りする際は、下地を切らないよう下敷きテープ(下敷テープ FUJIKO・MOMOKO等)を使用する。
- ④ コーナー部分等の剥がれ防止に、「ジョイントコークA」を内コークにて注入し、壁紙を納める。

■ 使用商品 (施工m²数)

● プラゾールSS



商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
220-222	3.5kg(X4)	28 m ² /3.5kg (捨て糊)

※ 商品説明書参照
F☆☆☆☆

● 水性
リフォームパテ W



商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
273-722	3.5g(X4)	—

※ 商品説明書参照
F☆☆☆☆

● ルーアマイルド



商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
213-701	18kg	180m ² /18kg

JIS-F☆☆☆☆

■ 注意事項

- ① 表面に汚れ、油分が付着している場合、中性洗剤等で除去し、固く絞った雑巾で拭き取り乾燥させた後施工してください。
- ② 下地壁紙の種類、状態によっては重ね張りができない場合があります。
- ③ 下地壁紙が、フィルムコーティング壁紙(汚れ防止壁紙)の場合、事前にサンディング処理を行ってから捨て糊してください。
- ④ 「プラゾールSS」を使用する際は、事前に下地へ試験塗布し、乾燥後クラフトテープを貼り、剥離しないか確認した後、施工してください。
- ⑤ 施工は5℃以上で行ってください。
- ⑥ はみ出したパテ、接着剤等は直ちに清水にて拭き取ってください。
- ⑦ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工してください。
- ⑧ 極端に湿度が高くなる環境下、あるいは伸縮性の大きい壁紙を施工される場合などは、「ルーアマイルド」等の壁紙施工用接着剤に「プラゾールSS」または「プラゾール100S」を10~20%添加し、補強してください。
- ⑨ 通気性の少ない壁紙の場合、壁紙施工後に膨れが生じる事がありますので十分注意してください。
- ⑩ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。
- ⑪ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。