

事前の チェック

- ① 下地がべっとりと濡れ、強度をなくしている場合は、下地を交換してください。
- ② 内部結露や漏水している場合は、断熱工事、漏水防止などの適切な処理をしてください。

■ 施工手順

1. 養生

- ① 床（畳等）、壁、柱等に薬剤、接着剤が付着しないように養生する。

2. 壁紙の除去

- ① カビ菌が飛散しないよう壁紙を静かに剥がす。
※ 極力、裏打ち紙が下地に残らないようにしてください。

3. 殺菌・漂白

- ① 「Newマスティーカビトリ」を柄つきスポンジ等で発カビ箇所に塗布して殺菌・漂白する。
※ 発カビ状況により原液または2倍希釈し、ご使用ください。
- ② 2～3時間放置後、清水で絞ったきれいな雑巾で処理部を拭き、薬剤を除去する。
- ③ 十分に乾燥させる。
※ ゴム手袋、保護メガネ、保護マスクを着用して作業を行う。

4. 防カビ処理

- ① 「マスティーS・8」原液を刷毛、ローラー等にて下地全面に均一に塗布する。
（塗布量の目安：100cc/㎡）
- ② 下地に湿気が無くなるまで十分に乾燥させる。
※ 極力、壁紙貼りは下地処理した翌日以降に行ってください。

5. 壁紙貼り

- ① 壁紙施工用接着剤「ルーアマイルド」等に「NEWパワーマスティー」（200g）を添加した後、規定量の水で希釈し、糊付機にて壁紙裏面に均一に塗布する。
（塗布量の目安：135g/㎡）
- ② 養生袋「カンガルー」内で、壁紙に適したオープンタイムを取った後、壁紙を下地に貼り合わせる。
- ③ ジョイント部は突き付け施工にて行う。
重ね切りする際は、下地を切らないよう「PP下敷きテープ」等を使用する。
- ④ コーナー部分等の剥がれ防止に、「ジョイントコークA」を内コークにて注入し、壁紙を納める。

■ 使用商品（施工㎡数）

● Newマスティーカビトリ

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
236-221	500ml(×20)	5㎡/500ml



● マスティーS・8

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
237-402	4ℓ(×4)	40㎡/4ℓ



● ルーアマイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-701	18kg	180㎡/18kg



JIS・F☆☆☆☆

● NEWパワーマスティー

商品番号	荷姿	標準使用量
236-013	200g(×6×6)	糊18kgに200g添加



■ 注意事項

- ① 下地の損傷が著しい場合は、下地を貼り替えてください。
- ② 壁紙施工前は、換気を十分行い、下地を乾燥させてください。
- ③ 施工は5℃以上で行ってください。
- ④ はみ出した薬剤、接着剤等は直ちに清水にて拭き取ってください。
- ⑤ 「マスティーS・8」を使用する際は、火気・換気に注意してください。
- ⑥ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工してください。
- ⑦ 極端に湿度が高くなる環境下、あるいは伸縮性の大きい壁紙を施工される場合などは、「ルーアマイルド」等の壁紙施工用接着剤に「プラゾールSS」または「プラゾール100S」を10～20％添加し、補強してください。
- ⑧ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。
- ⑨ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。