

事前の
チェック

- ① 表面に汚れや油分が付着している場合は、除去してください。
- ② 結露しやすい場所は、施工を避けてください。

■ 施工手順

1. 養生



- ① 床、枠廻り、柱、巾木、見切り等にパテ、接着剤等が付着しないように養生する。

2. 捨て糊処理



- ① 壁紙施工用接着剤「ルーアマイルド」等を規定量の水で希釈し、刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。
- ② 完全に乾燥させる。

3. パテ処理



- ① 「水性リフォームパテ W」でパテ処理し、欠損部、凹部を埋め下地を平滑化する。
- ② 完全に乾燥させる。

4. 壁紙貼り



- ① 壁紙施工用接着剤「ルーアマイルド」等を規定量の水で希釈し、糊付機にて壁紙裏面に均一に塗布する。
(塗布量の目安：135g/㎡)
- ② 養生袋「カンガルー」内で、壁紙に適したオープンタイムを取った後、壁紙を下地に貼り合わせる。
- ③ ジョイント部を重ね切りする際は、下地を切らないよう下敷きテープ(下敷きテープ FUJIKO・MOMOKO等)を使用する。
- ④ コーナー部分等の剥がれ防止に、「ジョイントコークA」を内コークにて注入し、壁紙を納める。

■ 使用商品 (施工㎡数)

● ルーアマイルド



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-701	18kg	180㎡/18kg

JIS・F☆☆☆☆

● 水性

リフォームパテ W



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
273-722	3.5g(×4)	—

ルーアマイルドと同等品質保証
F☆☆☆☆

● ルーアマイルド



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-701	18kg	180㎡/18kg

JIS・F☆☆☆☆

■ 注意事項

- ① 表面に汚れが付着している場合は、汚れを落としてから施工してください。
- ② 施工は5℃以上で行ってください。
- ③ はみ出したパテ、接着剤等は直ちに清水にて拭き取ってください。
- ④ 壁紙の種類によっては接着しにくいものもありますので、試験施工した上で施工してください。
- ⑤ 極端に湿度が高くなる環境下、あるいは伸縮性の大きい壁紙を施工される場合などは、「ルーアマイルド」等の壁紙施工用接着剤に「ブラゾールSS」または「ブラゾール100S」を10～20%添加し、補強してください。
- ⑥ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。
- ⑦ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。