

事前の
チェック

- ① 下地に動きがある場合は、十分に固定してください。
- ② 下地に応じた適切な下地処理（シーラー等）を行ってください。

■ 施工手順

1. 養生

- ① 床、枠廻りにパテ・接着剤等が付着しないように養生する。



2. パテ処理

- ① 下地の目地、段差、凹部をパテ処理し、下地を平滑化する。
- ② 完全に乾燥・硬化させる。



3. 壁紙貼り

- ① 合成樹脂系接着剤「プラゾールSS」原液を刷毛、ローラーにて壁紙裏面に均一に塗布する。
（塗布量の目安:150g/㎡）
- ② 適切なオープンタイムを取った後、壁紙を下地に貼り合わせる。

※ 乾燥が早い場合は、「プラゾールSS」に澱粉系接着剤を10～20%混合してください。

※ 出隅・入隅等は、おさまりが悪い場合は「プラゾール速乾マイルド」を下地・壁紙の両面に塗布し、施工してください。

※ 天然木化粧壁紙の種類によっては折り曲げ可能で一般の壁紙と同様に施工できるものもございます。その場合は、特殊壁紙用接着剤「ダイレクトUP」原液にて施工してください。

■ 使用商品（施工㎡数）

● プラゾールSS

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
220-222	3.5kg(×4)	23㎡/3.5kg

高圧ムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆



● プラゾール速乾マイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
221-012	3kg(×6)	7㎡/3kg

JIS・F☆☆☆☆



● ダイレクトUP

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
218-301	18kg	100㎡/18kg

JIS・F☆☆☆☆



■ 注意事項

- ① 事前に壁紙見本帳等に記載の施工方法、注意事項をご確認頂き、試験施工された上で本施工を行ってください。
- ② 壁紙の種類や下地によっては、接着しにくい場合がありますのでご注意ください。
- ③ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。
- ④ 下地に湿気がある場合は、十分に乾燥させてください。
- ⑤ 下地に汚れ、油分が付着している場合は、落としてから施工してください。
- ⑥ 施工は5℃以上で行ってください。
- ⑦ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。