

事前の チェック

- ① 下地に動きがある場合は、十分に固定してください。
- ② 下地に応じた適切な下地処理（シーラー等）を行ってください。

■ 施工手順

1. 養生

- ① 床、枠廻りにパテ・接着剤等が付着しないように養生する。



パテ処理

2. パテ処理

- ① 下地の目地、段差、凹部をパテ処理し、下地を平滑化する。
- ② 完全に乾燥・硬化させる。



プライマー塗布

3. プライマー処理

- ① 粘着シート専用プライマー「ソッカンプライマーマイルド」原液を刷毛、ローラーにて下地全面に均一に塗布する。（塗布量の目安：100～150g/㎡）
- ② 完全に乾燥させる。



※非吸水性下地（金属面等）に施工される際、粘度が高い場合は、「ソッカンプライマーマイルド希釈液」で希釈してご使用ください。

4. 壁紙貼り

- ① 離型紙を少しずつ剥がし、気泡が入らないように壁紙を貼る。



■ 使用商品（施工㎡数）



●ソッカンプライマーマイルド

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
227-112	3kg(×6)	20㎡/3kg

高圧洗浄機対応
F☆☆☆☆

●ソッカンプライマーマイルド希釈液

商品番号	荷姿
227-113	3kg(×6)

■ 注意事項

- ① 事前に壁紙見本帳等に記載の施工方法、注意事項をご確認頂き、試験施工された上で本施工を行ってください。
- ② 壁紙の種類や下地によっては、接着しにくい場合がありますのでご注意ください。
- ③ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項を必ずお読み頂き、十分ご理解いただいた上でご使用ください。
- ④ 下地に湿気がある場合は、十分に乾燥させてください。
- ⑤ 下地に汚れ、油分が付着している場合は、落としてから施工してください。
- ⑥ 施工は5℃以上で行ってください。
- ⑦ 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調の使用は避け、自然換気に努めてください。